

## راهنمای فارسی متر لیزری D3



: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز اندازه گیری طول استفاده می شود .



: از این دکمه برای کم و زیاد کردن نور صفحه ی نمایش در هنگام نمایش دوربین و نیز بالا و پایین رفتن



در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود.

: برای اندازه گیری سطح ( ۱ بار) و برای اندازه گیری حجم ( ۲ بار) این دکمه را فشار دهید.



: برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید.



: برای اندازه گیری طول های مایل که در حالت های مختلف اندازه گیری می شود از این دکمه استفاده کنید.



: با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به عنوان مثال پس از یک زمان مشخص



طول یابی کند.

: اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این دکمه می توانید



اندازه گیریهای ذخیره شده را ببینید.

: برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود و



نیز برای خاموش شدن از هر منو و برگشتن به حالت قبل از این دکمه استفاده می شود.